



FEREI HL20 AA ☐
FEREI HL20 ☐

Lampe frontale à LED Haute Puissance

Félicitations!

Vous venez d'acquérir une lampe frontale de marque Ferei de grande qualité. Nous sommes certains que celle-ci sera un partenaire efficace et durable dans la pratique de votre activité favorite. Veuillez consulter le manuel avant toute mise en service. Merci de votre attention.

Description

- LED CREE XM-L de 600 lumens
- Voltage 3.7V. Autonomie 2-100h selon mode.
- Portée: 300m. Tête 32mm Ø Poids 150g (sans batterie)
- Batt 1x18650 Lithium-Ion fournie (HL20) ou 3xAA non fournies (HL20AA)
- Verre dur haute qualité pour transmission maximum de la lumière
- Réflecteur à faisceau sans zone d'ombre et focus optimal
- Corps en aluminium traité par anodisation pour une plus grande résistance aux chocs et l'abrasion
- Sangle élastique ajustable pour un maintien parfait
- Batterie Lithium-Ion rechargeable directement en branchant le chargeur dans le compartiment batterie.
- Peut être utilisé avec nos packs de batterie déportée en option.
- Circuit intelligent de protection contre les surcharges et inversions de polarité
- Contrôle de l'intensité par un interrupteur unique.

Général

Insérez les batteries AA ou la batterie lithium-Ion 18650 dans le logement à l'arrière de la tête, en respectant le sens de la polarité (+/-).

Utilisez le cordon de recharge fourni pour recharger la batterie 18650 directement dans son logement en déconnectant le câble d'alimentation de la LED et en branchant l'adaptateur secteur. Le témoin de charge s'allume en rouge au cours de la charge, et passe au vert lorsque la lampe est chargée. Le temps de charge est d'environ 4h.

Si vous n'utilisez pas votre lampe pendant une longue période, il est préférable de recharger la batterie totalement tous les 3 mois.

Les batteries Lithium-Ion sont protégées contre les surcharges et les inversions de polarité. Si une batterie devait ne plus être opérationnelle après une charge normale, le circuit PCB s'est peut-être activé ou la batterie est arrivée en fin de

vie. Dans tous les cas, ne cherchez jamais à ouvrir une batterie, ou tenter une quelconque réparation. Contactez votre revendeur Ferei.

Mode d'emploi

Une fois la batterie (HL20) ou les piles insérées (HL20AA):

1. Pressez l'interrupteur latéral pour allumer en mode pleine puissance. Renouveler pour l'éteindre.
2. Pour passer au mode médium, pressez 2 fois l'interrupteur, et une troisième fois pour l'éteindre;
3. Le mode médium est paramétrable à votre convenance: pour l'ajuster, pressez l'interrupteur pendant 2 secondes et relâchez: la lampe clignote 4 fois, et la puissance se met à varier automatiquement: pressez une nouvelle fois l'interrupteur pour valider le niveau souhaité, la lampe clignote alors 2 fois: le mode médium est maintenant mémorisé à votre convenance. Vous pouvez à tout moment modifier ce mode médium.
4. La lampe dispose également d'un mode stroboscope/SOS, accessible en allumant la lampe et en tenant ensuite l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes. Plusieurs messages sont possibles, pour passer de l'un à l'autre, tenez chaque fois le bouton enfoncé pendant deux secondes jusqu'au message voulu. Une fois le mode choisi, et utilisé pendant 5 secondes, ce mode sera automatiquement le premier à apparaître lors de la prochaine utilisation.

Maintenance

Nettoyez régulièrement la surface de la lentille avec un chiffon sec et propre, pour conserver un maximum de luminosité.

Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation est correctement inséré, et stocké normalement en cas de non utilisation pour éviter toute coupure: ne pliez pas le câble à outrance.

Débranchez le câble en cas d'inutilisation prolongée.

Attention

Les LEDs génèrent une lumière de haute intensité: ne jamais regarder directement la LED.

La tête de la lampe peut devenir chaude après une longue période d'utilisation, attention aux brûlures.

Tenez la lampe à distance de tout produit corrosif

Evitez de laisser la batterie dans le compartiment et branchée dans le compartiment arrière. Stockez la plutôt séparément.

<http://www.ferei.fr>



FEREI HL20 AA ☐
FEREI HL20 ☐

Lampe frontale à LED Haute Puissance

Félicitations!

Vous venez d'acquérir une lampe frontale de marque Ferei de grande qualité. Nous sommes certains que celle-ci sera un partenaire efficace et durable dans la pratique de votre activité favorite. Veuillez consulter le manuel avant toute mise en service. Merci de votre attention.

Description

- **LED CREE XM-L de 600 lumens**
- **Voltage 3.7V. Autonomie 2-100h selon mode.**
- **Portée: 300m. Tête 32mm Ø Poids 150g (sans batterie)**
- **Batt 1x18650 Lithium-Ion fournie (HL20) ou 3xAA non fournies (HL20AA)**
- **Verre dur haute qualité pour transmission maximum de la lumière**
- **Réflecteur à faisceau sans zone d'ombre et focus optimal**
- **Corps en aluminium traité par anodisation pour une plus grande résistance aux chocs et l'abrasion**
- **Sangle élastique ajustable pour un maintien parfait**
- **Batterie Lithium-Ion rechargeable directement en branchant le chargeur dans le compartiment batterie.**
- **Peut être utilisé avec nos packs de batterie déportée en option.**
- **Circuit intelligent de protection contre les surcharges et inversions de polarité**
- **Contrôle de l'intensité par un interrupteur unique.**

Général

Insérez les batteries AA ou la batterie lithium-Ion 18650 dans le logement à l'arrière de la tête, en respectant le sens de la polarité (+/-).

Utilisez le cordon de recharge fourni pour recharger la batterie 18650 directement dans son logement en déconnectant le câble d'alimentation de la LED et en branchant l'adaptateur secteur. Le témoin de charge s'allume en rouge au cours de la charge, et passe au vert lorsque la lampe est chargée. Le temps de charge est d'environ 4h.

Si vous n'utilisez pas votre lampe pendant une longue période, il est préférable de recharger la batterie totalement tous les 3 mois.

Les batteries Lithium-Ion sont protégées contre les surcharges et les inversions de polarité. Si une batterie devait ne plus être opérationnelle après une charge normale, le circuit PCB s'est peut-être activé ou la batterie est arrivée en fin de

vie. Dans tous les cas, ne cherchez jamais à ouvrir une batterie, ou tenter une quelconque réparation. Contactez votre revendeur Ferei.

Mode d'emploi

Une fois la batterie (HL20) ou les piles insérées (HL20AA):

- 1. Pressez l'interrupteur latéral pour allumer en mode pleine puissance. Renouveler pour l'éteindre.**
- 2. Pour passer au mode médium, pressez 2 fois l'interrupteur, et une troisième fois pour l'éteindre;**
- 3. Le mode médium est paramétrable à votre convenance: pour l'ajuster, pressez l'interrupteur pendant 2 secondes et relâchez: la lampe clignote 4 fois, et la puissance se met à varier automatiquement: pressez une nouvelle fois l'interrupteur pour valider le niveau souhaité, la lampe clignote alors 2 fois: le mode médium est maintenant mémorisé à votre convenance. Vous pouvez à tout moment modifier ce mode médium.**
- 4. La lampe dispose également d'un mode stroboscope/SOS, accessible en allumant la lampe et en tenant ensuite l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes. Plusieurs messages sont possibles, pour passer de l'un à l'autre, tenez chaque fois le bouton enfoncé pendant deux secondes jusqu'au message voulu. Une fois le mode choisi, et utilisé pendant 5 secondes, ce mode sera automatiquement le premier à apparaître lors de la prochaine utilisation.**

Maintenance

Nettoyez régulièrement la surface de la lentille avec un chiffon sec et propre, pour conserver un maximum de luminosité.

Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation est correctement inséré, et stocké normalement en cas de non utilisation pour éviter toute coupure: ne pliez pas le câble à outrance.

Débranchez le cable en cas d'inutilisation prolongée.

Attention

Les LEDs génèrent une lumière de haute intensité: ne jamais regarder directement la LED.

La tête de la lampe peut devenir chaude après une longue période d'utilisation, attention aux brûlures.

Tenez la lampe à distance de tout produit corrosif

Evitez de laisser la batterie dans le compartiment et branchée dans le compartiment arrière. Stockez la plutôt séparément.

<http://www.ferei.fr>